

先使用命令提示字元輸入 IPCONFIG

```
系統管理員: 命令提示字元
C:\Users\further_test>ipconfig

Windows IP 設定

Ethernet 介面卡 區域連線:

    連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :
    連結-本機 IPv6 位址 . . . . . : fe80::90a9:86e:233a:8e35%8
    IPv4 位址 . . . . . : 192.168.1.22
    子網路遮罩 . . . . . : 255.255.255.0
    預設閘道 . . . . . : 192.168.1.1

通道介面卡 區域連線*:

    連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :
    連結-本機 IPv6 位址 . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.22%9
    預設閘道 . . . . . :

通道介面卡 區域連線* 2:

    媒體狀態 . . . . . : 媒體已中斷連線
    連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :

C:\Users\further_test>
```

開啓 IE 將找到的閘道位址輸入 192.168.1.1

帳號 root 密碼 無



UPnP 設定 -> 進階設定 -> UPnP -> UPnP 啓用



設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源
待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源