



IE 輸入 IP 192.168.2.1 進入設定畫面

帳號 admin 密碼 1234

位址轉換 -> UPnP 設定 -> 啟動



設定完成後將 IP 分享器重新啟動並移除 netTV BOX 電源

待 IP 分享器啟動完成在接上 netTV BOX 的電源