

先使用命令提示字元輸入 IPCONFIG



開啓 IE 將找到的閘道位址輸入

192.168.1.1

帳號 Admin 密碼 0000



www.cosmosdream.com



設定 UPnP -> TCP/IP 設定 -> 外部網路設定

] 設定精靈] 操作模式	設定基地台連接到外部網際 PPPoE, PPTP等存取模式。	於網路的參數,可由下拉式選單來選擇變更固定IP,DHC
 ● 無線網路 ● TCP/IP 設定 ● 內部網路設定 ● ● 外部網路設定 	外部網路存取模式:	固定中・
防火牆	P位址 :	60.251.140.6
糸統官理 登出	子網路遮罩:	255.255.255.0
	預設閘道:	60.251.140.254
	網域名稱系統1:	168.95.1.1
	網域名稱系統2:	
	網域名稱系統3:	
	複製 MAC 位址:	0000000000
	UPnP	☑ 啟用
	外網回覆Ping	□ 啟用
		☑ IPsec 啟用
	穿越VPN	✓ PPTP 缺用

www.cosmosdream.com



DMZ 設定 -> 防火牆 -> 非管制區 -> 啓用 -> 輸入 netTV IP 位址 -> 確定

BLW-540	EW3	
₽	非管制區(DMZ)	
 □ □	非管制區提供網際網路服務並授權存取私人區域網路。非管制區主機包含可存取網際網路流量裝置,如Web(HTTP)伺服器,FTP伺服器,SMTP(e-mail)伺服器以及網域名稱系統伺服器。	
	非管制區:	
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	非管制區主機IP位址: 192.168.1.2	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	確定重設	

設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源 待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源

www.cosmosdream.com