

先使用命令提示字元輸入 IPCONFIG

■ 条統管理員: C:\Windows\system32\cmd.exe	
C:\Users\further_test>ipconfig	_
Windows IP 設定	
Ethernet 介面卡 區域連線:	
連線特定 DNS 尾碼: 連結-本穩 IPv6 位址:fe80::90a9:86e:233a:8e35×8 IPv4 位址:192.168.2.100 子網路递還255.255.2 預設開道	
通道介面卡 區域連線*:	
連線特定 DNS 尾碼: 連結-本機 IPv6 位址fe80::5efe:192.168.2.100%9 預設閘道	
通道介面卡 區域連線 * 2:	
媒體狀態.............	
C: Users \further_test >_	-

開啓 IE 將找到的閘道位址輸入 192.168.2.1

帳號 admin 密碼 1234

🏉 首頁 - Wi	ndows Internet Explorer	
• 🕤 🕤	e http://192.168.2.1/	
😭 🏟	◯ 連線中	

連線到 192.168.2.1				
位於 Default: admin/1234 的伺服器 192.168.2.1 需要使用者 名稱及密碼。				
警告:此伺服器要求您的使用者名稱及密碼以不安全的方式傳送(基本驗證,不含安全連線)。				
使用者名稱(U): 🔮 admin 🗸				
密碼(£): □ 記憶我的密碼(<u>R</u>)				
確定 取消				



設定 UPnP -> 位址轉換 -> UPnP 設定 -> 啓動





將 TV BOX 的 MAC 的位置加入靜態 DHCP

指定一個 IP 例如:192.168.2.101

	实法遗政定	建階設定	秋 秋秋	《 旅航工		
區域網路設定						
設定始由國上區域網絡的 IP 位址,子網路總導及 DHCP 服務之相關資訊。 區域網路 IIP						
IP 位址:	192.168.2.1					
子網路總羅:	255.255.255.0					
802.1d Spanning Tre	a : Disabled -		-			
DHCP 何服器:	Enabled +					
400M	2.0					
ANNT -	180A •					
IP 位址泡						
耙抽 P:	192.168.2.10					
結束 IP:	192.168.2.20					
網域名稱						
靜態的DHCP相約表 允許提定16期的網路位置						
NO.	MAC位址	IP位址	医蛋白			
1 00:1	e:53:60:04:41	192 168 2 101	8			
		£45 X 19				
☑ 德翰挪胜DHCP						
and media	E .	IP(2)TE	A MR			
M						
		() 存 ()	te s¥			
	R2定用曲理上医纸俐和的 医纸硼基 IP 医低硼基 IP 「一位位: 子統始地導: 802 1d Spanning Tre DHCP 與原題: 用CP 與原題: 和政律: IP 位址液 肥油 IP: 杨敏和的 IP: 杨敏和和 加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加		Package Biggingeringeringeringeringeringeringerin	Product Product Autor Control of the state of t		



將剛剛指定之 IP 位址加入虛擬伺服器 將應用服務埠 5000 5001 5020 5021 加入

			快速設	_定	進階設定	总 統狀態	
 ●系統 	虛擬伺服器						
 廣域網路 區域網路 無線網路 QoS 	當你有不同的應用何服器 (例如電子郵件, FTP 等等) 在你的內部區域網路。你可透過虛擬何 服器功能的特別服務埠將網路這量從廣域網路埠轉向到區域網路 IP 位址和它的服務埠。如 此 Internet 的使用者就可以存取你內部網路伺服器的資源。若無特別考量, 通常內部應用服 務埠與外部應用服務埠相同。						
☑位址轉換							
 位址對應 虚擬伺服器 多煤體特殊應用 UPnP設定 四用層腦論設定 	⊠ ₽	政用虛擬伺服器 部伺服器 IP 位址	內部應用服 務埠 兩	^{注類型} ^{外部} 者 ▼	應用服 ^{伤埠}	註解	
● 防火 墻					Ð	「唐 里汉	
	現在連接的虛擬伺服器列表:						
	NO.	內部伺服器 IP 位址	內部應用服務均	協定類型	外部應用服務填	註解 選擇	
	1	192.168.2.101	5000	TCP+UDP	5000		
	2	192.168.2.101	5001	TCP+UDP	5001		
	3	192.168.2.101	5020	TCP+UDP	5020		
	4	192.168.2.101	5021	TCP+UDP	5021		
	剛除選擇 剛除全部 重設						
				(#		取 消	

設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源

待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源