

宙駿電子

按開始 -> 執行



輸入 CMD



www.cosmosdream.com



宙駿電子

輸入 IPCONFIG 看 IP 分享器的位址

| ■ 系統管理員: C:\Windows\system32\cmd.exe | _ — × |
|---|--------------|
| C:\Users\further_test>ipconfig | |
| Windows IP 設定 | |
| Ethernet 介面卡 區域連線: | |
| 連線特定 DNS 尾碼 連結-本機 IPu6 位址 | |
| 通道介面卡 區域建線** | |
| 連線特定 DNS 尾碼........ 連結-本機 IPv6 位址.......fe80::5efe:192.168.1.2%9 預設閘道............ | |
| 通道介面卡 區域連線* 2: | |
| 媒體狀態...................... 媒體已中斷連線 連線特定 DNS 尾碼........ | |
| C:\Users\further_test> | - |

查得 IP 位址為 192.168.1.1 後,開啓 IE 輸入 登入 IP 分享器

| (首頁 - Windows Internet Explorer | | ↓ ↓ Live Search ↓ ↓ |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 😭 🚓 🔾 連線中 | | 🟠 ▼ 🗟 ▼ 🖶 ▼ 🕞 網頁(P) ▼ ۞ 工具(O) ▼ ※ |
| | | |
| | 連線到 192.168.1.1 ? 2 | |
| | 71 | |
| | 位於 NeedPassword 的伺服器 192.168.1.1 需要使用者名稱 及密碼。 | |
| | 警告:此伺服器要求您的使用者名稱及密碼以不安全的方式傳送(基本驗證,不含安全連線)。 | |

| 使用者名稱(U): 密碼(P): | <u>¶</u> • | |
|---------------------|-----------------|----------|
| | 記憶我的密碼(R) 確定 取消 | |
| | | |
| ⑧ 網站已經找到,正在等候回應 | | € 100% × |

www.cosmosdream.com



宙駿電子



設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源 待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源

www.cosmosdream.com