

宙駿電子



# 輸入 CMD

7執行	
	翰入程式、資料夾、文件或網際網路資源的名稱,Windows 會自動開啟。
開啟( <u>O</u> ):	cmd ♥ 必須有系統管理權限才能建立此工作。





# 輸入 IPCONFIG 看 IP 分享器的位址

■ 系統管理員: C:\Windows\system32\cmd.exe	_ 🗆 🗙
C:\Users\further_test>ipconfig	
Windows IP 設定	
Ethernet 介面卡 區域連線:	
連線特定 DNS 尾碼	
通道介面卡 區域連線*:	
連線特定 DNS 尾碼	
通道介面卡 區域連線 <del>*</del> 2:	
連線特定 DNS 尾碼	
C:\Users\further_test>	•

# 查得 IP 位址為 192.168.0.1 後,開啓 IE 輸入 登入 IP 分享器



使用者名稱(U):	🖸 admin 👻
密碼(P):	
	✓ 記憶我的密碼(R)
	確定 取消



宙駿電子

# 工具 -> 其他項目 -> upnp 設定 ->啓動

D-Link Bulkling Networks for People		Air	Plus <sup>‴</sup> G			
	802.11g/2.4GHz Wireless Router					
DI-524	<b>首頁 進階設定</b> 偵測測試 偵測測試用來偵測電腦是否連線到網際網路	工具 3.0	系統狀態	說明		
	主機名稱或者 IP 位址		〔值測〕			
管理者系统	重新啟動裝置 重新啟動 DI-524。					
時間設定	重新設動 怒略來自 WAN 端的 PING 當你設動 "忽略來自 WAN 端的 PING" 設定	,DI-524 將不回	回應來自 WAN 端的 "Pinc	"封包∘ "Pina"		
朝雅更新	是網際網路上駭客常用來值測某 IP 位址是 忽略來自 WAN 端的 PING ◎ 散動 ◎ 配	否存在的方法。 调閉				
其它項目	SPI 模式 如果想設定 SPI 模式,您必須設定此項目。	24				
	◎ 取動 ④ 關閉					
	UPnP 設定 您可以在任何時間選擇啟動或者關閉 UPnF	∘設定。				
	● 取動 ◎ 開閉 VPN Pass-Through					
	允許 VPN 通過 DI-524 ∘ PPTP ● 啟動 ● 關閉					
	IPSec <a> </a> 函動   同期			I		





宙駿電子

### 設定 dmz

# 進階設定 -> dmz -> 啓動 ->輸入 ip 位址 -> 執行





## 設定進階設定 -> 虛擬伺服器

## 啓動 -> 輸入名稱 -> 輸入 box ip -> 增加 port 5000 5001 5021 5020

首頁	進階	設定 工	具系	統狀態	說明
虛擬伺服器					
虛擬伺服器用來力	忙許網際網路。	上的使用者可以存取	友 LAN 端之服務	•	
	• 散動	◎ 開閉			
名稱	TEST				
個人 IP 位址	192.168.0	). 125			
協定模式	тср 👻				
個人服務埠	5000				
公用服務埠	5000				
排程	◎ 任何時	間			
	◎従	毎個 00 ▼:	00 ▼到 00 ▼	: 00 🔻	
		日期星期日	▼ 到 星期日	-	
				ಈ ಸ್ಥಾ ಚಿನ್	्र स्थित
				4X13 4X	/NJ 47CH/1
虛擬伺服器列表	表				
名稱		個人IP位址	協定	排程	<b>11</b> (2)
Virtual Serve	er FTP	0.0.0.0	TCP 21/21	任何時間	
Virtual Serve	er HTTP	0.0.0.0	TCP 80 / 80	任何時間	
Virtual Serve	er HTTPS	0.0.0.0	TCP 443 / 443	任何時間	
Virtual Serve	er DNS	0.0.0.0	UDP 53 / 53	任何時間	
Virtual Serve	er SMTP	0.0.00	TCP 25 / 25	任何時間	
Virtual Serve	er POP3	0.0.00	TCP 110 / 110	任何時間	
Virtual Serve	er Telnet	0.0.0.0	TCP 23/23	任何時間	🗾 🛄 🖂 🖓
IPSec		0.0.0.0	UDP 500 / 500	壮归時間	L2 🗍
PPTP		0.0.00	1723 1723 1 1723	任何時間	D 🗎
DCS-900,D	CS-1000	0.0.0.0	TCP 80 / 80	任何時間	📝 🗍
DCS-2000,0	DCS-5300	0.0.0.0	TCP 800 / 800	任何時間	📝 🗍
DCS-3120		0.0.0.0	UDP 5002- 5003 / 5002- 5003	任何時間	D 🗎
✓ TEST		192.168.0.125	TCP 5000 / 5000	任何時間	21
			TCP 5001 /		<b>E</b> 1 63

宙駿電子



### 設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源

### 待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源