

先使用命令提示字元輸入 IPCONFIG

■ 系統管理員: C:\Windows\system32\cmd.exe	
Ethernet 介面卡 區域連線:	▲
連線特定 DNS 尾碼: 連結-本機 IPv6 位址:fe80::90a9:86e:233a:8e35%8 IPv4 位址:192.168.2.100 子網路遮罩:255.255.255.0 預設閘道:192.168.2.1	
通道介面卡 區域連線*:	
媒體狀態.................. 媒體已中斷連線 連線特定 DNS 尾碼........	
通道介面卡 區域連線* 2:	
媒體狀態 媒體已中斷連線 連線特定 DNS 尾碼	
C:\Users\further_test>	-

開啓 IE 將找到的閘道位址輸入

192.168.2.1 預設密碼 smcadmin http://192.168.2.1/ Inttp://192.168.2.1/ SNCC® Not works Login Screen 密碼: []] 證證 [] 圖: K能入正确的管理密碼 • .

我們建議您使用Internet Explorer 5.5或更高版本,並且使用1024x768的解析度.

版權 © 2008 SMC Networks, Inc. 版權所有.



UPnP 設定 -> 進階設定 -> UPnP -> Enable

SMC [®]	ADVANCED SETUP
Networks	😱 🗈 Home 💿 Logout 1
安裝導覽 家庭網路設定	UPnP設定
安全進階設定	通用随插即用結構体系提供了深入的點對點網路連接,智能化應用,以及無線設備。UPnP組建了無線的網路,普遍用於家庭和辦公室中,顯現了網路設備控制和數 據傳輸。.
●NAT ● 維護	Enable or disable UPnP 功能: ● Enable ● Disable
●余統 ●UPNP	儲存設定 删除
ONS DDNS	
· 發达	

設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源 待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源