

查出 Default Gateway



查得 IP 位址為 192.168.1.254 後,開啓 admin 輸入

連線到 192.168.1.254		<u>?×</u>
		A PA
AboCom		
使用者名稱(U):	🖸 admin	•
密碼(P):	***	
	☑ 記憶我的密碼(R)	
	確定	

點選網路應用程式

設定	無線網路	平衡負載	網路安全	網路存取控制	網路應用程式	管理	狀態		
特殊應	用規則	串流&VPN	UPnP						
DMZ	- 外部網路	L	◎ 啓動 C ₪	罰閉	DMZ IP位址			192.168.1.47	
DMZ	- 外部網路:	2	C啓動 ⓒ陽	罰閉	DMZ IP位址				
一 特殊 」 埠轉送	應用規則 —		ⓒ啓動 ∁₿	罰閉					



啓動 UPnP

設定	無線網路	各 平衡負載	網路安全	網路存取控制	網路應用程式	管理	狀態	
特殊應	用規則	串流&VPN	UPnP					
UPnP UPnP UPnP \$			● 啓動 C 關 5000	閖				
				儲存該	定取消			

需要啓用 DMZ 穿透查到位址

🛟 EasySetup				×
바뀌고나는			推动	1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			12-4	_
ID	IP 地址	MAC地址		-
qaqqzzNGPP	192.108.1.44	001E53600220		
· 推动维度·				
100-45-26200				
		上一步	下一步 取消	肖

按到剛剛網頁進入打開啓動 DMZ

設定	無線網路	平衡負載	網路安全	網路存取控制	網路應用程式	管理	狀態	
特殊應	用規則 串	·流&VPN I	UPnP					
DMZ DMZ	- 外部網路 1 -		④啓動 C闌	閉	DMZ IP位址			192.168.1.44
DMZ DMZ	- 外部網路 2 -		◎ 啓動 〇 闘	閉	DMZ IP位址			192.168.1.44
特殊 埠轉送	些用規則 —— 		◎ 啓動 〇 闘	閉				

設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源 待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源