

查出 Default Gateway



查得 IP 位址為 192.168.1.1 後,開啓 admin 輸入,密碼為 admin

連線到 192.168.1.1		?×
		A PAR
WL520gc		
使用者名稱(世):	🖸 admin	•
密碼(P):	***	
	☑ 記憶我的密碼(R)	
	確定	取消

點選 IP 組態進去 UPnP

	AJUJ WITEIESS KOULEI	
/605	IP組態 · 基本設定	
 ■ 首頁 ● 快速安裝 ● 無線 	ASUS Wireless Router可支援數種連結WAN的連線類型。 設定欄位會視您是選取那種連線類型而定。	這些類型可從WAN連線類型旁的下拉式選單中
	WAN連線類型:	Static IP
● 通訊埠觸發程式	選擇WAN橋接埠:	None
■ 虚凝伺服器 ■ 虚凝非軍事區	網際網路 IP設定	



點選其它尋找 UPnP

	IP組態·基本設定		
 ■ 首頁 ■ 快速安裝 ■ 無線 	ASUS Wireless Router可支援數種連結WAN的連線類型。這些類型可從WAN連線類型旁的下拉式選單中選取。 設定欄位會視您是選取那種連線類型而定。		
 □ IP組態 基本設定 DHCP伺服器 路由 其他 ▲ NAT設定 通訊埠觸發程式 通訊埠觸發程式 ● 虛擬伺服器 ● 虛擬伺服器 ● 酉時15万亩回 	WAN連線類型:	Static IP	
	選擇WAN橋接埠:	None	
	網際網路 IP設定		
	自動取得IP位址?	• _{Yes} • _{No}	
	IP位址:	60.248.155.204	
	二、御史海宮・		

找到 UPnP

/15U5'		
	IP組態 - 其他	
■ 首頁 ■ 快速安裝	。 駛用UPnP?	∙ Yes C No
	遠端記錄伺服器(Remote Log Server):	
■ F組態 ■ 基本設定	時區:	(GMT+08:00) Taipei
■ DHCP伺服器 ■ 路由	NTP有服器	time.nist.gov NTP ###
■ ■ ■ NAT設定	DDNS 設定:	
📑 通訊埠觸發程式		·····································



找到 Easy Setupe 勾取選項 1



IP 位址按下一步

ID g8ggzZNGPP	IP 地址 192.168.1.3	MAC 地址 001E53600220	
史尋進度:			



設定 192.168.1.3 套用

	1. A.	NAT設定 · 虛擬非軍事區			
	NAT設;				
■ 首頁 ■ 快速安装 ■ 無線 ■ 旧組態 ■ NAT設定	虛擬非軍事 電腦。這對 公開瀕露 者	·匾(Virtual DMZ)讓您很 ·您在執行一些使用非特定的 基地台的IP位址:	身以將一部電腦公開顯露在網際網路 均傳通訊埠(incoming port)的加 192.168	备上,使所有上傳的封包全數轉向您 應用程式時會相當有用。請謹慎使用 1.3	\$指定的]。
 ■ 通訊埠觸發程式 ■ 虛擬伺服器 ■ 虛擬非軍事區 		還原	儲存	夏用	
 ▶ 防火牆 ■ 系統設定 ▶ 狀態及記錄 ■ 登出 	邊原:	清除上述設定值並還原有效設定值。			
	儲存:	現在確認所有設定值並重新啟動ASUS Wireless Router。			
	套用:	: 確認上述設定值並繼續。			

設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源

待IP分享器啓動完成在接上n