

1、點選開始->執行



2、輸入cmd

| 執行 | ? × |
|--------|---|
| - | 輸入程式、資料夾、文件或網際網路資源的名 稱,Windows會自動開啓。 |
| 開啓(0): | Emd |
| | 確定 取消 瀏覽(B) |



3、查出Default Gateway

| car C:\WINDOWS\system32\cmd.exe | | | | |
|--|----------|--|--|--|
| Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600] <c> Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.</c> | <u>▲</u> | | | |
| C:\Documents and Settings\rdtest>ipconfig | | | | |
| Windows IP Configuration | | | | |
| Ethernet adapter 區域連線: | | | | |
| Connection-specific DNS Suffix .: IP Address: 192.168.11.2 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.11.1 | | | | |
| C:\Documents and Settings\rdtest>_ | | | | |
| | _ | | | |

開啓IE登入192.168.11.1

| 連線到 192.168.11.1 | ? | × |
|------------------|-------------|---|
| | G | |
| AirStation | | |
| 使用者名稱(U): | 🙎 admin 💌 | |
| 密碼(P): | | |
| | □ 記憶我的密碼(R) | |
| | | |
| | 確定 取消 | |



| Ø AirStation Settings - Windows Internet Explorer | | | |
|--|---|--|--|
| G ⊙ - | - 4 X Live Search 🔎 - | | |
| 🚖 🎄 🎉 AirStation Settings 👘 🔹 🔂 👻 🖶 東日田 🔹 | | | |
| BUFFALD WHR-HP-G54 HOME | Wreless Access Point Air Station 進階設定 <u>系統資訊</u> <u>Logout</u> | | |
| 功能設定 網路 ※ 使用網路遊戲(進行通訊埠轉址設定) ※ 使用細路遊戲(進行通訊埠轉址設定) ※ 使用細路遊戲(進行通訊埠轉址設定) ※ 進用Windows(MSN) Messenger 功能 ※ 並定AttackBlock 無線 ※ 並定AttackBlock 無線 ※ 無線潮路加密設定(WEP/TKIP/AES) ※ 修改無線頻道 ※ 無線速度設定 其他 ※ 更新無線傳輸設備的幻燈 ※ 運動像傳輸設備初始化設定 | ■使用模式資訊 路由器模式 動作模式切換 ■WAN資訊 (DHCP自動取得) 連接狀態 正在通訊 開放 改寫 連接確認 顯示當前狀態 ■無線資訊 IEEE 802.11g 安全 未設定 | | |
| (C)2000-2006 BUFFALO II | NC. All rights reserved. | | |



網路設定 -> UPnP -> 使用



設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源 待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源