

查出 Default Gateway

查得 IP 位址為 192.168.1.1 後,開啓 IE 輸入





在管理點進去-*>隨插即用*>UPnP 點進去



設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源 待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源