



查出 Default Gateway



查得 IP 位址為 192.168.11.1 後，開啓 IE 輸入



按遊戲連線進入



啓用 UPnP

設定	網際網路/LAN	無線組態	安全性	遊戲連線埠 (
連線埠轉址中 (Port Forwarding)	DMZ	UPnP	QoS	

UPnP 啓用

套用

設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源
待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源