


查出 Default Gateway



查得 IP 位址為 192.168.1.1 後

使用者名稱：

密碼：

預設值: Default setting:
 [使用者名稱]為 root [Username]is root
 [密碼]不需輸入 [Password]leave it blank

忘記登入名稱密碼請按 [這裡](#)

If you do not remember the [Username]&[Password]click [here](#)

進入進階設定選取 UPnP



7/1A/25

韌體版本	Ver 1.0.5
系統運作時間	3 分 22 秒
LAN 狀態	MAC 位址: 00-0A-79-DC-29-97
	子網路遮罩: 255.255.255.0
	IP 位址: 192.168.1.1
	DHCP: 啟用
	DHCP 開始位址: 192.168.1.21
	DHCP 結束位址: 192.168.1.50
無線狀態	MAC 位址: 00-0A-79-DC-29-97
	模式: 11b / g 啟用
	安全功能: No Encryption (停用)

啓用 UPnP

CG-WLBARGLV2

- 模式
- 快速安裝設定
- WAN 端設定 (網際網路)
- LAN 端設定
- 無線連線設定
- 安全功能設定
- 進階設定
 - 虛擬伺服器
 - 特殊應用程式
 - DMZ
 - 路由
 - UPnP**

進階設定 / UPnP

使用 UPnP 啓用 ▼

儲存 取消 回上頁

設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源
待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源