

## 查出 Default Gateway

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\rdtest>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter 區域連線:


    Connection-specific DNS Suffix  . : zyxel.com
    IP Address. . . . .                : 192.168.1.33
    Subnet Mask . . . . .              : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .          : 192.168.1.1

C:\Documents and Settings\rdtest>
```

查得 IP 位址為 192.168.1.1 後，開啓 IE 輸入



在管理點進去->隨插即用\*>UPnP 點進去



設定完成後將 IP 分享器重新啓動並移除 netTV BOX 電源  
待 IP 分享器啓動完成在接上 netTV BOX 的電源